

Hoe vervang je een zonnenschermdoek?

stap 1 – Draai het zonnenscherm eerst volledig uit

zorg dat er geen spanning meer op het doek staat. In de bovenste rol zit een peesgleuf, deze moet volledig naar voren staan.

- Handbediend zonnenscherm
Als u een handbediend zonnenscherm heeft moet u blijven doordraaien tot dat de knikarmen in de dichtgedraaide positie staan.
- Zonnenscherm bediend met motor
U kunt de motor afstemmen met de knoppen op de afstandsbediening of de motor.

Stap 2 – Het zonnenschermdoek uit het scherm verwijderen

Plaats een stanleymes tegen de boven- en onderkant van het aluminium. Deze moet u door het zonnenschermdoek halen. Nu is er nog een stukje van het doek in de bovenbuis en in de voorlijst. Dit is de gemakkelijkste manier van het verwijderen van het doek.

Haal de pees en het overgebleven stukje doek uit de voorlijst en bovenbuis. Het is mogelijk dat de zijkant van de kap met een aantal schroeven moet worden opengemaakt om dit te kunnen verwijderen. Meestal is de pees met een schroefje vastgezet.

Bij sommige schermen moet de zij kap en het lager blok gedemonteerd worden. Als dit bij uw scherm moet, doe dit dan niet aan de aandrijfzijde. Zet de as vast met spanband, touw of een lijmtang, anders kan het voorkomen dat deze valt.

Stap 3 – Het nieuwe doek voorbereiden

Als u wilt voorkomen dat het nieuwe doek vies wordt, rol deze dan uit op het oude doek. Zorg dat alle spullen eromheen ook schoon zijn zodat er geen exemplaren zijn die het doek vies kunnen maken.

- Snel-montagestrip
Aan de kant van de voorlijst schuift u de pees in het nieuwe doek.
- Zonder snel-montagestrip
Schuif de pees aan de bovenkant in het doek.

stap 4 – Het nieuwe doek monteren

- Snel-montagestrip
het handigst is om het doek eerst op te rollen, zo schuift u het doek gemakkelijk in de voorlijst. Daarna rol je het doek uit naar de muurconsole. Haak van de ene kant naar de andere kant in de bovenbuis peesgleuf de snel-montagestrip vast. Steek het lossen lipje in de gleuf en daarna de rest.
- Zonder snel-montagestrip
Schuif het doek in de bovenbuis en onder lijst.

Stap 5 – Het scherm intrekken

Bij een elektrisch scherm moet de motor afgesteld worden op een nieuw begin- en eindpunt.

